

Kurzanleitung für Handterminal Transponder-Leser **EINLERNEN**



ACHTUNG !


Nur möglich mit dem Handterminal das beim Verkauf geliefert wurde !
Soll ein anderes Handterminal verwendet werden, muß das alte Handterminal nach Anleitung gelöscht und ein neues eingelernt werden.

Chip Einlernen:

- Einschalten (Pfeiltaste) ← Drücken



- Nr. von Chip* auf Display einstellen mit ← +



- Handterminal an Leser halten
Stirnseitig mittig vom Leser ca. **2-4 Sekunden**



- Leser LED leuchtet - Handterminal wegnehmen



- Chip mit richtiger Nummer ca. 3 Sekunden auf Leser legen



- LED Leser geht aus - Chip ist einprogrammiert
- Chip testen - Fertig



Kurzanleitung für Handterminal Transponder-Leser **LÖSCHEN**



ACHTUNG !


Nur möglich mit dem Handterminal das beim Verkauf geliefert wurde !
Soll ein anderes Handterminal verwendet werden, muß das alte Handterminal nach Anleitung gelöscht und ein neues eingelernt werden.

Chip Löschen:

- Einschalten (Pfeiltaste) ← Drücken



- Nr. von Chip* auf Display einstellen mit ← +



- Rote Taste vom Handterminal gedrückt halten
und für ca. **5 Sekunden** stirnseitig mittig an Leser halten



- Handterminal wegnehmen und loslassen
- Chip ist gelöscht - Fertig

